


ARCOS Wechselgarnitur mit ARCOS Drücker und festem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)

Art. Nr. 24.318

Ausführung: Drücker hinten



Art. Nr. 24.318
LM

geeignet für ARCOS Studio und Junior

